



TELEWIZJA
INTERNET
TELEFON


JAK PODŁĄCZYĆ MULTIROOM STANDARD?

INSTRUKCJA KONFIGURACJI DEKODERA DODATKOWEGO

BOX+

ITI-2849ST/ 2850ST/ 2851S

poniższa instrukcja opisuje sposób konfiguracji dekodera BOX+
we współpracy z dekoderm głównym mediaBox+ / turboBox+



KROK 1.

Połącz wszystkie elementy wg schematu, który wybrałeś w trakcie konfiguracji dekodera głównego.

KROK 2.

Uruchom dekodер dodatkowy i sprawdź, czy sprzęt posiada odpowiednią konfigurację.




Jeśli w „INFORMACJACH O SYSTEMIE” nie ma grupy 102, poczekaj, aż dekodер pobierze konfigurację z satelity. Dekodер zapisze konfigurację automatycznie do 48 godzin od jego podłączenia do prawidłowo ustawionego zestawu antenowego i zasilania. Jeśli dekodер nie pobierze grupy 102, skontaktuj się z telefonicznym centrum Abonenta.

KROK 3.

KONFIGURACJA SIECI

Po wpięciu kabla ETHERNET dekodер automatycznie skonfiguruje połączenie z siecią. Sprawdź aktualny stan połączenia sieciowego, wybierając na pilocie **SETUP**, a następnie **DIAGNOSTYKA**, potem strzałkami **SIEĆ**.



KROK 3A.

Przy poprawnie skonfigurowanym połączeniu sieciowym w pozycji ADRES IP pojawią się wartości zgodne z ustawieniami Twojej sieci, a w pozycji STAN POŁĄCZENIA – **POŁĄCZENIA AKTYWNE**.

Jeśli łączysz dekodery bezpośrednio lub przy użyciu SWITCHA w pozycji ADRES IP pojawi się adres **169.254.010.XXX**

nct+ SIEĆ		22 wrz 11:45
ADRES MAC	68:63:59:56:3A:D3	
ADRES IP	010.048.040.016	
MASKA PODSIECI	255.255.255.000	
BRAMA SIECIOWA	010.048.040.254	
DNS 1	008.008.008.008	
DNS 2	008.008.004.004	
STAN POŁĄCZENIA	POŁĄCZENIE AKTYWNE	

POŁĄCZENIE AKTYWNE

KROK 3B.

Jeśli dekoder nie nawiązał połączenia z urządzeniem, do którego został podpięty kablem ETHERNET w pozycji ADRES IP pojawią się wartości **000.000.000.000**, a w pozycji STAN POŁĄCZENIA będzie informacja – **BRAK POŁĄCZENIA**.

nct+ POŁĄCZENIE PRZEWODOWE		22 wrz 11:45
ADRES MAC	68:63:59:56:3A:D3	
ADRES IP	000.000.000.000	
MASKA PODSIECI	000.000.000.000	
BRAMA SIECIOWA	000.000.000.000	
DNS 1	000.000.000.000	
DNS 2	000.000.000.000	
STAN POŁĄCZENIA	BRAK POŁĄCZENIA	

BRAK POŁĄCZENIA



Jeśli widzisz stan połączenia – **BRAK POŁĄCZENIA** należy sprawdzić, czy kabel ETHERNET jest prawidłowo wpięty lub czy nie jest uszkodzony.



Jeśli dekoder nie pobrał ustawień sieci, możemy pobrać je dzięki KONFIGURACJI AUTOMATYCZNEJ lub ręcznie wprowadzić – KONFIGURACJA RĘCZNA. **ZALECAMY KONFIGURACJĘ AUTOMATYCZNA.**

KONFIGURACJA AUTOMATYCZNA

PILOT

Włącz dekoder
za pomocą PILOTA

SETUP

Na pilocie wybierz
przycisk SETUP

INSTALACJA

Wybierz ikonę
INSTALACJA

USTAWIENIA
SIECI

Wybierz
USTAWIENIA SIECI
i potwierdź OK

KONFIGURACJA
AUTOMATYCZNA

Wybierz KONFIGURACJA
AUTOMATYCZNA
i potwierdź OK

- Dekoder automatycznie skonfiguruje połączenie z Internetem. Zapisz konfigurację sieci wciskając przycisk OK.
- Dekoder dodatkowo jest skonfigurowany do działania w usłudze MULTIROOM STANDARD.

KONFIGURACJA RĘCZNA



- Wprowadź zestaw adresów sieciowych odpowiadających ustawieniom Twojej sieci domowej (informacje o parametrach sieci znajdziesz w panelu administracyjnym swojego routera).
- Zapisz konfigurację wciskając przycisk OK.
- Dekoder dodatkowy jest skonfigurowany do działania w usłudze MULTIROOM STANDARD.

KROK 4.



Usiądź wygodnie w swoim fotelu i ciesz się korzyściami z wyboru usługi MULTIROOM STANDARD!

Więcej informacji oraz szczegółowa konfiguracja MULTIROOM STANDARD są dostępne na stronie:
ncplus.pl/oferta/multiroom/multiroom-standard-hd